





Schema di collegamento EG4 Plus con Dip 5 in ON




DIP 5 in OFF
 Con linee normalmente chiuse, seguire lo schema senza collegare le resistenze di bilanciamento



VERSO ALTRI INSERITORI

INSERITORI




RILEV. VOLUMETRICO CON BLOCCO

RILEVATORE VOLUMETRICO



SIRENA ESTERNA

SIRENA INTERNA



CONTATTI MAGNETICI COLLEGATI IN SERIE



Ingresso TAMPER
 Va sempre bilanciato con una resistenza da 4700 ohm

La zona 4, se utilizzata come switch alarm, va sempre bilanciata con una resistenza da 4700 ohm

Nella zona 4 possono essere collegati sia sensori inerziali che a cordicella